

Présentation de l'ordinateur

iMac



Imprimante à Jet d'encre



Clavier




Souris



Scanner

Lecteur MP3



Caméscope Numérique



Appareil Photo Numérique

L'équipement complet d'un ordinateur multimédia comprend des périphériques d'entrée (clavier, souris, scanner, micro, ...), des périphériques de sortie (écran, imprimante, haut-parleurs, ...), des unités de stockage (CD, DVD, carte mémoire, disque dur externe, clé USB, etc.) et leurs lecteurs, ainsi qu'une connexion avec l'extérieur (assurée par un modem).